


BG • РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Основни части



- 1 Капак • 2 Седалка • 3 Тоалетна чиния
- 4 Капачка на отвора за пълнене • 5a Бутална помпа • 5b Силфонна помпа • 6 Въртяща се изливна тръба • 7 Капачка на изливната тръба
- 8 Маншетно уплътнение • 9 Вентилационно уплътнение • 10 Вентилационен бутон
- 11 Ръчка на клапата • 12 Гнездо - поставка за тоалетни течности • 13 Отходен резервоар с индикатор на нивото (в зависимост от модела)
- 14 Блокираща ръчка

1 Въведение

Поздравяваме ви, че избрахте тази преносима тоалетна на Thetford! Вие направихте отличен избор. Тази преносима тоалетна е удобна за използване, отговаря на високи стандарти за качество и ви дава всички удобства на дома.

Преди да използвате тоалетната, ние ви съветваме да прочетете внимателно цялото ръководство и да го запазите на сигурно място за бъдещи справки.

За последната версия на ръководството, моля, посетете www.thetford-europe.com

Използвани символи

- ✓ Правилно
- 👉 Полезен съвет
- 🚫 Изисква специално внимание
- ⚠️ Внимание (възможен риск от повреждане на изделието или нараняване)

2 Подготовка за употреба


Вашата преносима тоалетна е направена от две отделящи се части: отходен резервоар и промивен резервоар. Преди да използвате тоалетната е изключително важно да поставите специални добавки за преносими тоалетни в двата резервоара (вижте последната страница). Проверете правилната доза на опаковката на добавките и вижте на опаковката на тоалетната какъв е капацитетът на резервоарите. След това добавете 3 л. вода към отходния резервоар, а промивния резервоар напълнете до горе.

Вижте картинки 1-9 в 'Quick Guide' за онагледяване.

⚠️ Никога не поставяйте тоалетни добавки директно през затварящата клапа, тъй като това може да повреди маншетното уплътнение на отходния резервоар. Пълнете отходния резервоар само през въртящата се изливна тръба.

3 Употреба на тоалетната


Отваряне на затварящата клапа



Тоалетната може да се използва при затворена или при отворена клапа. За да отворите клапата, издърпайте ръчката на клапата, както е показано

по-долу. Винаги затваряйте клапата след употреба.

Измиване на тоалетната



Можете да постигнете най-ефективна струя чрез използването на помпата посредством три или четири натискания.

👉 Не използвайте обикновена тоалетна хартия (вижте последната страница), тъй като това може да предизвика задръстване.

4 Изпразване на резервоара

Отходен резервоар

Когато отходният резервоар е пълен, откачете промивния резервоар от него. Занесете отходния резервоар в зона, предвидена за освобождаване на отпадъци

и го изпразнете през въртящата се изливна тръба.

Вижте картинки 10-15 в 'Quick Guide' за онагледяване.

🚫 За да изпразните резервоара, без да го разплискате, натиснете и задръжте вентилационния бутон с палец, докато въртящата се изливна тръба е насочен надолу.

Ако желаете да продължите да използвате вашата тоалетна, отново подгответе за употреба отходния резервоар.

Промивен резервоар

Изпразвайте резервоара само, ако не предвиждате да използвате тоалетната за дълъг (зимен) период. Първо изпразнете резервоара през отвора за пълнене на вода, след това изпомпайте останалата в помпата вода, за да изпразните резервоара напълно. Изпразването е позволено само на оторизирани пунктове за изхвърляне на отпадъци.

Вижте картинки 16-18 в 'Quick Guide' за онагледяване.

5 Почистяване

Редовното почистване е важно, както за вашата тоалетна у дома, така и за преносимата тоалетна. Така ще предотвратите отлагането на варовик и ще осигурите оптимална хигиена.

Почистете вътрешната част на тоалетната чиния, както и външната част на тоалетната със специалните почистващи продукти за преносими тоалетни (вижте последната страница).



Никога не използвайте домакински почистващи препарати за почистване на преносимата тоалетна. Те могат да предизвикат трайна повреда на уплътненията и на другите компоненти на тоалетната.

6 Действия през зимата

Можете да използвате нормално вашата тоалетна и при студено време, стига тоалетната да е поставена на отопляемо място. Ако това не е така и съществува риск от замръзване, съветваме ви да не използвате тоалетната и да изпразните напълно отходния и промивния резервоар.

7 Поддръжка

За да удължите продължителността на живот на вашата тоалетна, ние ви съветваме редовно да я поддържате.

Почиствайте вашия отходен резервоар два до три пъти в годината и обработвайте уплътненията със специална смазка, когато те станат сухи (вижте последната страница).



Никога не използвайте вазелин или сителна машина, за да смазвате уплътненията, тъй като това ще доведе до протичане на отходния резервоар.

8 Съхранение

Ако очаквате, че няма да използвате тоалетната за продължителен период, тя трябва да бъде съвсем изпразнена, почиствена и подсушена. Това е удобно време да извършите поддръжка на вашата тоалетна.

По време на съхранението ние ви съветваме да оставите затварящата клапа отворена, за да я предпазите от повреждане и да отвиете капачката на отвора за пълнене с вода, за да може резервоара за вода да се проветрява.

9 Изхвърляне

Вашият продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново. След като вашата тоалетна достигне края на полезния си живот, изхвърлете продукта в съответствие с местните правила. Не изхвърляйте тоалетната заедно с нормалните битови отпадъци. Правилното изхвърляне на стария продукт ще помогне за предотвратяване на възможните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

10 Въпроси?

Ако ви е необходима повече информация за вашата тоалетна, моля посетете нашия уебсайт: www.thetford-europe.com. Ако все още имате въпроси, моля свържете се с отдела за обслужване на клиенти във вашата страна или там, където почитате (виж адресите на гърба).

За да ви бъде оказано компетентно и бързо съдействие, моля уверете се, че разполагате с цялата информация, касаеща вида на продукта. (вижте страница 110).

Резервни части

Оригинални Thetford резервни части са налични при вашия търговец или в оторизиран сервизен център на Thetford.

Често задавани въпроси

Какво трябва да направя, ако индикаторът за ниво на отходния резервоар не работи? Проверете дали поплавякът в отходния резервоар не е разместен и дали някакъв обект не препяства функцията му.

Какво трябва да направя ако затварящата клапа не се отваря? След пътуване може да се получи повишено налягане в резервоара. Свалете капачката на улея за източване

и бавно издърпайте ръчката на клапата встрани.

11 Гаранция

Thetford BV предлага на крайните потребители на своите преносими тоалетни 3 години гаранция. В случай на повреда по време на гаранционния период, Thetford ще осигури подмяна или поправка на продукта по своя преценка.

1. За да заяви претенция по тази гаранция, ползвателят трябва да занесе продукта там, откъдето е купен или в оторизиран сервизен център на Thetford (www.thetford-europe.com), където претенцията ще бъде преценена.
2. Частите, подменени при поправка през гаранционния период, стават собственост на Thetford.
3. Тази гаранция не обезсилва действащите закони за защита на потребителя.
4. Гаранционни претенции, попадащи в някоя от следните категории няма да бъдат приемани:

- Изделието е използвано неправилно, или не са следвани указанията на ръководството за използване (например неправилна употреба на тоалетни добавки);
- направени са изменения на изделието;
- Кодът или серийният идентификационен номер на изделието са променени;
- Изделието е повредено, при обстоятелства, различни от нормалното му предназначение.

5. Неизползването на продукти на Thetford при поддръжката на вашата тоалетна може да предизвика повреда, която няма да бъде покрита от тази гаранция.

Thetford не отговаря за щети или повреди, причинени пряко или косвено от използването на тоалетната.

Thetford не е отговорен за печатни грешки и запазва правата си да прави промени на спецификациите на изделието без уведомление.